Jednostka projektowa:
Geoprojekt Gdańsk
ul. Świętokrzyska 56/80-180 Gdańsk
tel. 58 341 20 00, fax 58 341 20 01
e-mail: biuro@geoprojekt.gda.pl

Projektant:
mgr inż. Sylwia Diemczyńska
upr. geol. 1366/2010

Sprawdził:
mgr inż. Sebastian Diemczyński
upr. geol. 1366/2010

Opracował:
mgr inż. Natalia Dymkowska

Data opracowania: 01.2021

Podkład mapowy: mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 opracowana przez Geoprojekt Gdańsk S.A. w 2017 r.

Układ współrzędnych: PL-2000 strefa 6

Układ wysokościowy: Kronsztad 86

Współrzędne punktów charakterystycznych podano w układzie PL-2000 strefa 6

Współrzędne punktów charakterystycznych podano w układzie Kronsztad 86

Wysokości punktów charakterystycznych podano w układzie Kronsztad 86

Dane archiwalne dotyczące istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego zostały zebrane w trakcie prac geodezyjnych w terenie oraz na podstawie materiałów archiwalnych uzyskanych od właścicieli sieci.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie rozpoznać istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne.

Wykonawca robót ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót ziemnych.

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do zgłoszenia terminu zakończenia robót ziemnych.

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego